

Teileliste und Näheinrichtungen
Spare Parts List and Sewing Equipment

195


From the library of: Diamond Needle Corp


DÜRKOPP ADLER AG

Postfach 17 03 51, D-33703 Bielefeld • Potsdamer Straße 190, D-33719 Bielefeld
Telefon (05 21) 9 25-0 • Telefax (05 21) 9 25 24 35

195

Inhaltsverzeichnis	Tafel
Armwelle; Welle für Obertransport	1
Stichstellerkulissee, oben; Nadelstangenschwinge; Fadenhebel	2
Prallminderung; Fußstangen; Füßchenlüftung	3
Stichstellerkulissee, unten; Abdeckplatten; Transporteurantrieb; Unterfadengeber	4
Unterwelle; Fadengeberscheibe	5
Greifergehäuse; Nadelschutz	6
Stichstellersegmente	7
Stichverstellung	8
Armdeckel	9
Kopfdeckel; Spannungsplatte; Fadenführungen	10
Schmierung (Übersicht)	11
Stichverdichtung; pneum. Füßchenlüftung	12
Einstellehren	13
Beipack	14
Abdeckungen	15
Fadenabschneider	16
Teilesatz zum Umbau von 1-Nadel in 2-Nadelmaschine	17
Lichtschranke; Nählicht; Nadelkühlung; Knieschalter	18
Anschlußpakete; Taster	19
Vertikalschneider (für Reparatur alter Maschinen)	20
Vertikalschneider	21
Lichtleiter - Nähleuchte	22
Magnetventile; Elektropneum. Hubverstellung	23
Gestell; Antriebspakete (DC/1600/DA82CV)	24
Antriebspakete (FIR1100F30/D)	25
Antriebspakete (VD552/6F82AV)	26
Appendix	





From the library of: Diamond Needle Corp


Tafel/ Table: 001

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0291 000021	Armwelle K	
2	0291 000030	Sprengring	
3	9202 002483	Innensechskantschraube	
4	0291 002102	Exzenter V f. 10 mm Stichsteller	
5	0223 000652	Gewindestift	
6	0291 000258	Zugstange	
7	0491 000133	Filzhalter K	
8	0994 291040	Kerbstift	
9	0291 000076	Stellring V (mit Pos. 10)	
10	0246 000264 A	Schraube	
11	0491 000105	Armlager K	
12	0223 000237	Gewindestift	
13	0491 001045	Zugstange K (mit Pos. 14,15)	
14	0491 001092	Exzenter	
15	0216 000209	Schraube	
16	9203 003678	Zylinderschraube	
17	0195 000123	Zahnriemenrad K	
18	9205 102788	Gewindestift	
19	0195 000126	Einstellring	
20	9203 313707	Senkschraube	
21	0291 000046	Sicherungsring	
22	0491 000111	Armlager K (mit Pos. 23-26)	
23	0491 000113	Buchse	
24	9205 102188	Gewindestift	
25	0291 000044	Rillenkugellager	
26	0994 380658	Spannhülse	
27	0195 000119	Handradflansch	
28	9205 102788	Gewindestift	
29	0746 040039	Kerbstift	
30	0195 000117	Handrad	
31	9203 100938	Flachkopfschraube	
32	0291 000060	Zahnriemen	
33	0491 001076	Hebel V	
34	9202 002493	Zylinderschraube	
35	0491 001068	Koppel	
36	9202 002083	Zylinderschraube	
37	0491 001069	Koppel	
38	0491 001058	Bolzen V	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
39	0933 078201	Nadellager	
40	0491 001065	Lasche V	
41	0491 001111	Sicherungsblech	
42	9330 000088	Scheibe	
43	9203 100618	Flachkopfschraube	
44	0291 002322	Bolzen	
45	0491 001055	Schwinge	
46	0491 001072	Kloben	
47	9202 002503	Zylinderschraube	
48	0291 002373	Nadellager	
49	0211 009969	Sicherungsring	
50	0491 001095	Welle V	
51	0195 001141	Drehfeder	
52	0211 009672	Kugelzapfen	
53	0556 000855	Unterlegscheibe	
54	0491 001104	Buchse	
55	0556 002040	Zapfen	
56	0893 211058	Federring	
57	0291 002367	Paßscheibe	

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp


Tafel/ Table: 002

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0295 000085	Transportfußkulisse	
2	0295 000083	Nadelst. Kulisse	
3	0291 000085	Halter V	
4	9205 102193	Gewindestift	
5	0291 000089	Senkschraube	
6	0291 000091	Lagerbolzen	
7	0291 000097	Deckblech	
8	9204 001258	Senkschraube	
9	0739 000297	Zylinderschraube	
10	0295 000102	Nadelstange	
11	0291 000107	Einstellbolzen	
12	0702 000020	Gewindestift	
13	0291 000109	Lagerbolzen	
14	0291 000114	Dochthalter K	
15	0295 000188	Scheibe	
16	0291 000296	Buchse	
17	0556 001686	Zylinderschraube	
18	0195 004562	Nadelhalter	
19	9203 100618	Zylinderschraube	
20	9205 102478	Gewindestift	
21	0491 000222	Ansatzschraube	
22	9231 110108	6-kt.Mutter	
23	0291 000145	Kugelscheibe	
24	0291 000144	Kegelpfanne	
25	0291 000159	Fadenführung	
26	0291 000105	Gewindestift	
27	9203 312421	Senkschraube	
28	0291 000146	Mutter	
29	0195 000202	Kreuzkopf	
30	0195 000204	Zylinderschraube	
31	0291 000176	Scheibe	
32	0219 000321	Verschlußkappe	
33	0291 000178	Nadelkranz	
34	0291 000184	Zugstange	
35	0295 000185	Kurbelzapfen	
36	0291 000186	Nadelkranz	
37	0291 000187	Schraube	
38	0291 000292	Achse	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
39	0291 000193	Anlageplatte	
40	0570 100007	Gummistopfen	
41	1001 001162	Hutstopfen	
42	0195 000208	Fadenhebel	
43	0195 000203	Halter	
44	0195 000195	Buchse	
45	0223 000245	Gewindestift	
46	0291 000297	Buchse	
47	0291 000223	Dochthalter V	
48	0265 000754	Druckbolzen	
49	9202 002057	Zylinderschraube	
50	9330 000088	Scheibe	
51	0265 000753	Druckhülse	
52	0265 000751	Schraube	
53	0211 000635	Arretierfeder	
54	9203 003638	Zylinderschraube	
55	9330 200098	Scheibe	
56	0291 000242	Stichst. Kulisse K (mit Pos. 57)	
57	0211 000088	Gleitstein	
58	0291 000246	Führungsbolzen	
59	0223 000245	Gewindestift	
60	0291 000262	Transporthebel V	
61	0211 000062	Bolzen	
62	0291 000271	Bolzen	
63	0291 000277	Bolzen	
64	0291 000282	Doppelhebel	
65	0556 000017	6kt. Schraube	
66	0223 000237	Gewindestift	
67	0291 000155	Bolzen	
68	0291 000285	Exzenter Bolzen	
69	0291 000289	Zugstange	

From the library of: Diamond Needle Corp




Tafel/ Table: 003

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0491 000461	Lüfterwelle V	
2	0491 000468	Lasche	
3	0570 000138	Sicherungsscheibe	
4	0291 000008	Sinterlager	
5	0556 001570	Verschlußstopfen	
6	0195 000446	Anschlagschraube	
7	9231 110108	6 kt Mutter	
9	0271 000662	Winkelhebel K	
10	9205 024358	Gewindestift	
11	9231 110128	6kt. Mutter	
12	0271 000667	Kniehebelachse	
13	0265 000289	Sicherungsscheibe	
14	0219 000840	Drehfeder	
15	0570 000055	Gewindestift	
16	0491 000391	Druckschraube	
17	0491 000396	Federführung V	
18	0291 000354	Druckfeder	
19	0291 000343	Stellring V (mit Pos. 87)	
20	0291 000360	Scheibe	
21	0491 000399	Kalotte	
22	0291 000347	Stützscheibe	
23	9205 102478	Gewindestift	
24	0491 000372	Hebel V (mit Pos. 25 Scheibe)	
25	0291 000336	Scheibe	
26	0291 000321	Doppelhebel V	
27	0491 000348	Stoffdr. Stange V.	
28	0491 000201	Transportfußstange	
29	0291 000304	Mutter	
30	0291 000303	Stoffsteller Buchse	
31	0491 000441	Blattfeder	
32	9204 201668	Zylinderschraube	
33	0195 000445	Winkel	
34	0491 000231	Halteplatte	
35	9204 201658	Zylinderschraube	
36	0491 000157	Deckel	
37	9202 002058	Zylinderschraube	
38	0491 000158	Filtzteil	
39	0491 000403	Antriebs Welle K(mit Pos 40-44+54)	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
40	0291 000371	Dochthalter	
41	0739 000297	Zylinderschraube	
42	0491 000417	Gleitstück	
43	0291 000378	Bolzen	
44	0491 000423	Zugstange	
45	0291 000402	Schwinge V	
46	0933 001630	Gummistopfen	
47	0291 000412	Scheibe	
48	0291 000014	Nadellager K	
49	0291 000006	Buchse	
50	0291 000004	Buchse	
51	0491 000428	Stellring	
52	0223 000237	Gewindestift	
53	0291 000005	Buchse	
54	0491 000404	Welle V	
55	0491 000484	Hebel V	
56	9202 003178	Zylinderschraube	
57	0491 000497	Lasche	
58	0570 000138	Sicherungsscheibe	
59	0195 000501	Zuglasche	
60	0491 000491	Übertr. Hebel V	
61	0650 000353	Sicherungsring	
62	0491 002363	Übertragungshebel V	
63	9357 000090	Sicherungsscheibe	
64	0491 002370	Drehfeder	
65	0933 000540	Lagerbolzen	
66	0223 000245	Gewindestift	
67	0993 521190	Gewindestift	
68	0291 000494	Bolzen	
69	0211 000245	Greifring	
71	0244 014619	Schraube V	
72	0939 013000 A	Ansatzmutter	
73	9231 110128	6KT Mutter	
74	9330 000108	Scheibe	
75	0291 000530	Schlauchhalter	
76	0291 000341	Exzenter Bolzen	

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp


Tafel/ Table: 004

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0211 000038	Schubwelle K	
2	0219 000321	Verschlusskappe	
3	0211 000043	Lagerbuchse	
4	0211 000045	Lagerbuchse	
5	0223 000245	Gewindestift	
6	0212 000627	Stelling V	
7	0272 000708	Klammer	
8	0272 000709	Filtzteil	
9	0211 000100 A	Sicherungsscheibe	
10	9330 000048	Scheibe	
11	0244 000556 A	Gabelhebel (mit Pos.12)	
12	9202 002083	Zylinderschraube	
13	0244 000559 A	Stichstellerhebel	
14	0211 000062	Bolzen	
15	0244 000581 A	Schubstange	
16	0556 000230	Bolzen	
17	0244 000561	Bolzen	
18	0195 002321	Transportträger K (mit Pos.17-31)	
19	0993 087008	Halbrundschraube	
20	0195 002323	Transportträger V	
21	0720 000510	Spannstift	
22	0244 000566	Schubhebel V (mit Pos.23)	
23	9202 002483	Zylinderschraube	
24	0244 000572	Lagerbolzen	
25	0211 000085	Dochthalter	
26	0195 002333	Hubhebel V	
27	9202 002483	Zylinderschraube	
28	0244 000604 A	Scheibe	
29	0211 000100 A	Sicherungsscheibe	
30	0195 002337	Lasche	
31	9203 002414	Zylinderschraube	
32	0195 002372	Hubwelle K	
33	0945 000602	Gabelhebel	
34	0531 000471	Gewindestift	
35	0211 000069	Bolzen	
36	0933 000448	Stichsteller Kulissee (mit Pos. 37)	
37	0211 000088	Gleitstein	
38	0271 000648	Gewindestift	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
39	0933 001469	Winkel	
40	9231 011133	6kt. Mutter	
41	0195 004317	Spannkloben	
42	9202 002128	Zylinderschraube	
43	0933 001478	Fadenführung	
44	0195 004321	Bolzen	
45	0270 000631	Zylinderschraube	
46	0195 004325	Verbindungsstange	
47	9231 110058	6kt Mutter	
48	0265 000566	Lagerbuchse	
49	9205 102508	Gewindestift	
50	0195 003360	Zugfeder	
51	0211 000100 A	Sicherungsscheibe	
52	0650 000072	Scheibe	
53	0933 001465	Bolzen	
54	0939 000394	Zylinderschraube	
55	9330 200098	Scheibe	
56	0933 001472	Lasche	
57	9202 002478	Zylinderschraube	
58	0933 001462	Hebel	
59	0933 001471	Lasche	
60	0195 004316	Spannkloben K (mit Pos. 41,42,44,46+61)	
61	0195 004602	Platte V	
62	0195 004608	Abdeckplatte	
63	0195 004612	Abdeckplatte	
64	0195 002552	App.-Schieber	
65	0195 004613	Blattfeder	
66	0216 000134	Senkschraube	
67	0421 000222	Gewindestift	
68	0212 052067	Exzenter, V (mit Pos. 69)	
69	0223 000652	Gewindestift	

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp


Tafel/ Table: 005

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0965 000467	Welle	
2	0965 000454 A	Lagerbuchse	
3	0933 000275	Filzteil	
4	0933 022872	Geberscheibe K (mit Pos.6)	
5	0171 000541	Excenter K (mit Pos. 36)	
6	0147 000203	Gewindestift	
7	9203 003648	Zylinderschraube	
8	0933 000373 B	Trägerblech	
9	0933 001452	Niederhalter K	
10	0933 001460	Feder	
11	0933 079777	Feder	
12	9041 100035	Oeldocht, rund	
13	0933 000359	Welle	
14	0933 000355	Lager K (mit Pos. 12)	
15	0933 000361	Zahnrad K (mit Pos. 16)	
16	0702 000020	Gewindestift	
19	0271 000506	Lagerbuchse	
20	0211 000106	Filzteil	
21	0211 000305 A	Filzteil	
22	0212 000627	Stellring V (mit Pos. 23)	
23	0570 000055	Gewindestift	
24	0933 000282 K	Nadellager K (mit Pos. 25)	
25	0933 000284 A	Filzteil	
26	0291 000060	Zahnriemen	
27	0211 000354	Gewindestift	
28	0211 000141 A	Zahnriemenrad	
29	0216 000052	Gewindestift	
32	0945 000554	Hubstange K (mit Pos.33-35,Tafel 4)	
33	0933 000344 A	Gehäusedeckel	
34	9204 202328	Linsenschraube	
35	9205 102468	Gewindestift	
36	0223 000648	Gewindestift	
37	9203 003668	Zylinderschraube	
38	0933 000345	Zylinderschraube	
39	0195 002482	Spritzscheibe	
40	0223 000237	Gewindestift	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp


Tafel/ Table: 006

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0195 002043	Antr. Gehäuse K	
2	0195 002045	Gehäuse	
3	0650 000347	Zylinderschraube	
4	0216 000051	Dichtring	
5	0933 000300	Schraube K (mit Pos. 6)	
6	0911 000478	Dichtring	
7	0933 000301	Lager	
8	0223 005047	Gewindestift	
9	0933 000303	Abdeckblech	
10	0265 000012	Dichtring	
11	0911 000339	Zylinderschraube	
12	0570 010007	Gummistopfen	
13	0965 000488	Gehäusedeckel	
14	0933 000309	Lager	
15	0223 005047	Gewindestift	
16	0933 000311	Nutring	
17	0933 000312	Abdeckblech	
18	0216 000496	Linsenschraube	
19	0933 000314	Dichtring	
20	0965 000496	Deckel V	
21	0965 000499	Dichtring	
22	9203 313048	Senkschraube	
23	0933 000318 K	Lagerschwinge K (mit Pos. 24-26)	
24	0211 000408	Nadelkäfig	
25	0216 000288	Gummistopfen	
26	0965 000511	Sprengring	
27	0195 002101	Taumelbolzen	
28	0965 000515	Rillenkugellager	
29	0965 000516	Tellerfeder	
30	0965 000517	Distanzhülse	
31	0650 000353	Sicherungsring	
32	0223 000245	Gewindestift	
33	0965 000545	Stössellager	
34	0965 000547	Nutring	
35	0965 000549	Deckblech	
36	0965 000546	Zylinderstift	
37	0911 000339	Fl. Rundschraube	
38	0965 000514	Gleitstein	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
39	0965 000522	Exzenter	
40	0965 000524	Nadelkranz	
41	0965 000525	Rolle	
42	0965 000540	Hebel K	
43	0965 000543	Nadelschutz	
44	0965 000500	Bolzen	
45	0965 000552	Feder	
46	0965 000551 A	Bolzen	
47	0744 003142	Sicherungsscheibe	
49	9203 003668	Zylinderschraube	
50	0271 000756	Gewindestift	
51	0264 000762	Gewindestift	
52	0556 000898	6kt. Mutter	
53	9202 021648	Zylinderschraube	
54	0223 000648	Gewindestift	
56	0965 000486	Entlüftungsschraube	
57	0195 004753	Greifer (mit/with Pos. 62) für Fäden bis 25/3 for threads until 25/3	
57	0195 004753 A	Greifer (mit/with Pos. 62) für Fäden ab 25/3 (Airbag) for threads from 25/3 (Airbag)	
58	0195 004582	Greiferbock K (mit/with Pos. 59,60,61)	
59	9205 101848	Gewindestift	
60	0270 000256	Gewindestift	
61	0216 000046	Schraube	
62	0244 001026	Spannstift	
63	0195 004591	Nadelschutzblech	
64	0933 020030	Scheibe	
65	0558 000060 A	Schraube	

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp


Tafel/ Table: 007

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0195 004062	Klemmkolben V	
2	9202 002903	Zylinderschraube	
3	P121 000150	Greifring	
4	9203 002441	Zylinderschraube	
5	0291 000875	Griff K	
6	9202 002388	Zylinderschraube	
7	0195 004022	Klemmkloben	
8	0746 040039	Kerbstift	
9	9202 002493	Zylinderschraube	
10	9204 001258	Senkschraube	
11	0557 003270	U-Scheibe	
12	0211 000100 A	Sicherungsscheibe	
13	0195 004056	Verbindungsstange	
14	0195 004018	Ansatzbolzen	
15	0212 000549	Zugfeder	
16	0291 000892	Zugfeder	
17	0291 000888	Stellring K	
18	0491 000871	Hebel V	
19	9202 022478	Zylinderschraube	
20	0195 004045	Segmenthebel V (oben)	
21	0195 004035	Segmenthebel V (unten)	
22	0195 003031	Distanzscheibe	
23	0195 004015	Endscheibe	
24	0195 004012	Buchse	
25	0996 060220	Kugel	
26	0195 004027	Kugelkäfig	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp


Tafel/ Table: 008

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0195 004153	Platte	
2	0195 004154	Lagerbock	
3	9205 102188	Gewindestift	
4	0556 015597	Bolzen	
5	0195 004160	Buchse	
6	0195 004161	Distanzscheibe	
7	0195 004163	Stellrad	
8	0195 004164	Stellrad	
9	0195 004168	Anschlagring	
10	0195 004169	Feststeller	
11	0195 004171	Schnecke	
12	0195 004172	Schnecke	
13	0195 004176	Leiste	
14	0195 004177	Blattfeder	
15	0195 004186	Anschlagkloben	
16	0195 004187	Dämpfungsstück	
17	0265 000148	Führungsbolzen	
18	0195 004188	Halteblech	
19	9202 002073	Zylinderschraube	
20	9202 002093	Zylinderschraube	
21	9202 002063	Zylinderschraube	
22	9203 003028	Zylinderschraube	
23	9203 003638	Zylinderschraube	
24	0195 004191	Gewindebolzen	
25	0570 000138	Sicherungsscheibe	
26	0195 004197	Abdeckkappe	
27	0271 000298	Senkschraube	
28	0422 000277	Scheibe	
29	0742 055716	Senkschraube	
30	0195 004180	Stift	
31	0933 000156	Fadenführung	
32	9204 201658	Linsenschraube	
33	9231 011138	6kt. Mutter	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp


Tafel/ Table: 009

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0195 003231	Armdeckel K (mit Pos. 2-15)	
2	0491 001125	Schnecke	
3	9202 002063	Zylinderschraube	
4	0739 000347	Zahnscheibe	
5	0491 001123	Lagerbuchse	
6	0292 001226 A	Stützscheibe	
7	0271 001643	Federscheibe	
8	0271 001642	Rasterscheibe	
9	0491 001137	Anschlag	
10	0491 001131	Stellrad	
11	0556 000821	Scheibe	
12	9202 022478	Zylinderschraube	
13	0195 001122	Armdeckel	
14	0744 001155	Stopfen	
15	1001 001162	Stopfen	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

From the library of: Diamond Needle Corp




Tafel/ Table: 010

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0491 000791	Kopfdeckel K (mit Pos. 2)	
2	0699 989250	Rundschnur	
3	0491 000795	Stift	
4	0265 000911	Runddichtring	
5	9204 201723	Linsenschraube	
6	0491 000799	Bolzen	
7	9205 122488	Gewindestift	
8	9204 201678	Linsenschraube	
9	9204 201711	Linsenschraube	
10	9204 101658	Linsenschraube	
11	0171 000231	Fadenführung	
12	9204 201658	Linsenschraube	
13	0933 079155	Scheibe	
14	0195 004653	Spannungsplatte K (mit Pos. 15-25)	
15	0195 004504	Spannungsplatte V	
16	0171 003043	Spann. Bolzen	
18	0211 050214	Spannungsscheibe	
19	0271 000199	Stegscheibe	
20	0055 000400	Spannungsfeder Oberfaden	
21	0004 000079	Spannungsfeder Unterfaden	
22	0271 000238	Skalenkopf	
23	0171 003010	Fadenführung	
24	9305 402420	Spannstift	
25	9231 110108	6kt. Mutter	
27	0171 000222	Fadenhebelschutz	
28	0195 000257	Fadenführung	
29	9330 000088	Scheibe	
30	9204 201658	Linsenschraube	
31	0171 000223	Klemmstück	
32	9204 201668	Linsenschraube	
33	0291 000862	Fadenführung	
34	0893 520940	Gewindestift	
35	0195 002542	Fadenrinne V	
36	9330 000088	Scheibe	
37	9231 000051	6kt. Mutter	
38	0933 000156	Fadenführung	
39	0216 000239	Schraube	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
40	0195 004654	Spannungsplatte K (mit Pos. 15-25, 41-48)	
41	0195 004532	Zylinder, V *	
42	9790 010010	L-Stecknippel *	
43	9790 020010	T-Verbindungsstück *	
44	0999 240394	T-Verbindungsstück	
45	9792 071040	Stift	
		* Nur für Klasse 195 - 171110	
		* Only for class 195 - 171110	

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp

Tafel/ Table: 011

Seite/ Page: 1 von/ of 1




Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0491 000553	Filzteil V	
2	0291 000565	Rohrniet	
3	0204 000341	Stift	
4	9203 003648	Zylinderschraube	
5	P121 000150	Greifring	
6	0291 000537	Behälter	
7	0291 000538	Deckel	
8	9203 003691	Zylinderschraube	
9	0744 001115	Blechschrabe	
10	0491 000571	Dochthalter	
11	9203 003658	Zylinderschraube	
12	0491 000577	Halteblech	
13	0491 000576	Filzteil	
14	9231 110128	6kt. Mutter	
15	0211 000609	Zahnscheibe	
16	9330 000108	Scheibe	
17	0291 000540	Drahtstift	
19	0933 001533	Oelbehälter V	
20	0211 000806	Verschlusskappe	
21	1001 009130	Linsenschraube	
24	0244 000501	Anschlußstück	
25	0211 000003	Oelrohr	
26	0211 000007	Verschlussstopfen	
31	0933 001544	Pumpe	
33	0933 001555	Blattfeder	
34	0933 001556	Winkel	
35	9203 100631	Flachkopfschraube	
36	9204 201658	Linsenschraube	
37	9330 000088	Scheibe	
38	0933 000521 A	Oelleder V	
39	9204 201648	Linsenschraube	
40	0171 000711	Oelfangblech	
41	9204 202268	Linsenschraube	
42	0797 002016	Schlauchtülle	
43	0933 001565	Sinterteil	
44	0195 002482	Spritzscheibe	
45	0223 000237	Gewindestift	
46	0195 002485	Oelfangblech V	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
47	9840 120027	Befestigungsschelle	
48	9203 100618	Flachkopfschraube	
49	0211 000257	Verschlussstopfen	

From the library of: Diamond Needle Corp

Nur für Reparatur alter Maschinen
For repair old machines only

Aktuelle Teile siehe auf Tafel 23
Actual parts see on table 23



From the library of **Pommes and Needle Corp**


Tafel/ Table: 012

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0195 004086	Lagerbock V	
2	0797 001521	Zylinder	
3	0195 004081	Kolben	
4	9202 002083	Zylinderschraube	
5	0570 000138	Sicherungsscheibe	
6	9231 110108	6kt. Mutter	
7	0195 005234	Befestigungswinkel *	
8	9710 061000	Ventil, Magnet 3/2-Wege *	
9	0999 240383	Stecknippel V *	
10	9710 982005	Schalldämpfer *	
11	0271 005765	Verschlussschraube *	
12	0746 000768	L-Stecknippel V	
13	9204 201658	Linsenschraube *	
14	9204 201678	Linsenschraube *	
15	0291 003942	Zylinder K	
16	0291 003956	Halteblech	
17	9202 002473	Zylinderschraube	
18	0244 014607	Schraube	
19	0244 014607	Schraube	
20	9231 000378	6kt Mutter	
23	0797 002201	Y-Verbindung	
24	0746 001547	Lippenring	
25	0380 000289	Scheibe	
26	0211 000100 A	Sicherungsscheibe	
27	9710 900000	Steckhülse *	
		* Verwendet für Klasse : Bis	
		Seriennummer :	
		Used for class: Up to serial number:	
27	0195 171110	664 273	
		664 290 -171521	
		661 372 -671110	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Club


Tafel/ Table: 013

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0171 000975	Einstellehre	
2	0171 000981	Meßuhr K (mit Pos. 3-5)	
3	0933 000744	Meßuhr	
4	0171 000984	Meßuhrenhalter	
5	0933 000748	Gewindebolzen	
6	0491 079997	Lehrenblech	
7	0491 079996	Lehrenblech	
8	0195 002966	Einstellehre V, f. Greifergehäuse	
9	0195 002980	Schlüssel	
10	0933 080192	Lehre K, f. Greifer auf Umschlag	
11	0933 080193	Zeiger	
12	0933 080195	Zeiger V (mit Pos. 13)	
13	0223 000237	Gewindestift	
14	0195 002988	Einstellehre	
15	0933 000740	Einstellehre	
16	0933 000758	Einstellehre f. Hubexzenter	
17	0791 001152	Einstellstift	
18	0195 002962	Einstellehre V, f. vorderes Unterw	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

From the library of: Diamond Needle Corp




Tafel/ Table: 014

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1		Garnständer 1 Nadelmaschine (best. aus Pos.2-13 u. 36-40)	
2	0791 001081	Garnständer Rohr	
3	0791 001096	Fadenführung K (mit Pos.4-6)	
4	0791 001093 A	Scheibe	
5	0791 001094	Linsenschraube	
6	0791 001095	6kt. Mutter	
7	0791 001091	Garnrollenhalter K (mit Pos.4-6)	
8	0077 110230	Zentrierstück	
9	0077 110220	Auflage	
10	9201 112958	6kt. Schraube	
11	0911 000680 A	Fadenführungsblech	
12	0995 340617	6kt. Mutter	
13	9330 000177	Scheibe	
14	0291 005030	Schraubendreher	
15	9081 500051	Schraubendreher	
16	0791 000007	Schraubendreher	
17	0791 000112	Schraubendreher	
18	9081 500010	Schraubendreher	
19	0791 000240	Oelwanne, V	
20	0713 000302	Spanplattenschraube	
21	9301 022608	Einstellstift	
22	0744 001155	Schutzstopfen	
23	0700 000055	Gummiecke	
24	0557 001349	Pinzette	
25	0791 001052	Stütze (Beipack 195-671110)	
26	0700 000054	Scharnierunterteil	
27	0211 000699	Oelkissen	
28	0791 005524	Riemenabdckung	
29	9204 201768	Linsenschraube	
30	0700 000079	Winkel	
31	0240 001023	Spanplattenschraube	
32	9204 201693	Linsenschraube	
33	0052 000369	Oelkanne	
34	0700 000058	Winkel	
35	9206 200097	6kt. Blechschraube	
36	0791 001101	Fadenführung K (m. Pos.3,10,11,37-40)	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
37	0911 000681	Führungsmutter	
38	0911 000682	Spannungsscheibe	
39	052 000678 A	Spannungsfeder	
40	9231 110108	6kt. Mutter	
41	0965 000871	Oelmeßstab	
42	0791 000239	Schlauchhalter	

From the library of: Diamond Needle Corp




Tafel/ Table: 015

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0195 002572	Schutzbügel	
2	9231 000388	6kt. Mutter	
3	0711 000444	Zylinderschraube	
4	0491 001021	Kabeldeckel	
5	0271 000169	Senkschraube	
6	0491 001028	Ventildeckel	
7	9204 201678	Linsenschraube	
8	9202 002923	Zylinderschraube	
9	0211 000248	Scharnier	
10	0211 000249	Senkschraube	
11	0211 050248	Schraube	
12	9231 110058	6kt. Mutter	
13	0291 001345	Kabelführungsblech	
14	9203 313698	Senkschraube	
15	9203 313738	Senkschraube	
16	0491 001024	Kabelkappe	
17	9330 000068	Scheibe	
18	0569 001922	Zylinderschraube	
19	0942 011192	Halteblech	
20	9840 120027	Befestigungsschelle	
21	9840 120026	Befestigungsschelle	
22	9204 201648	Linsenschraube	
23	9204 201958	Linsenschraube	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

From the library of: Diamond Needle Corp



Nur für Reparatur alter Maschinen
For repair old machines only

Aktuelle Teile siehe auf Tafel 23
Actual parts see on table 23








Tafel/ Table: 016

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0195 004532	Zylinder K	
2	9790 010010	L-Stecknippel	
3	0195 006121	Federblech	
4	Z129 003046	Senkschraube	
5	0739 000163	Scheibe	
6	0739 000595	Scheibe	
7	Z112 002236	Zylinder Blechschraube	
8	9710 061000	Ventil, Magnet 3/2-Wege *	
9	0999 240383	Stecknippel V *	
10	9790 020010	T-Verbindungsstück	
11	0195 004732	Zylinderrohr V	
12	9790 201000	L-Stecknippel	
13	0998 912080	Sprengring	
14	0171 003236	Fadenzieher	
15	0556 014030	Dichtring	
16	0171 003239	Druckfeder	
17	0171 003241	Fadenführung	
18	0171 003242	Anschlag	
19	9330 000088	Scheibe	
20	9204 201658	Linsenschraube	
21	0797 002016	Schlauchtülle	
22	0195 004805	Greiferbock K	
		(mit Pos. 59,60,61)	
23	0244 001026	Spannstift	
24	0933 063970	Ansatzschraube	
25	0021 000005	Scheibe	
26	0195 004753	Greifer V	
		(mit Pos. 23)	
27	9710 900000	Steckhülse *	
28	0195 004757	Rückhaltefeder	
29	0933 020030	Scheibe	
30	0558 000060 A	Schraube	
31	0195 006015	Hebel	
32	0195 006111	Zylinder K	
		(mit Pos. 42, 44, 45)	
33	0195 006013	Bolzen	
34	0744 003142	Sicherungsscheibe	
35	0195 006066	Befestigungsblech	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
36	9202 002473	Zylinderschraube	
37	0195 006055	Lasche	
38	0273 000675	Kloben	
39	9231 110108	6kt. Mutter	
40	9202 002493	Zylinderschraube	
41	0195 006124	Federhaken	
42	0746 001547	Lippenring	
43	0195 003360	Zugfeder	
44	0746 040092	Kloben	
45	9202 002083	Zylinderschraube	
46	0273 000683	Bolzen	
47	0211 000100 A	Sicherungsscheibe	
48	0797 002201	Y-Verbindungsstück	
49	0195 004602	Platte V	
50	0271 000223	Linsenschraube	
51	0195 006101	Gegenmesser V	
52	0556 001686	Zylinderschraube	
53	0271 000223	Linsenschraube	
54	0195 006098	Blattfeder	
55	0195 006097	Druckblech	
56	0195 006092	Distanzblech	
57	0195 006093	Messer	
58	0570 000978	Linsenschraube	
59	9205 101848	Gewindestift	
60	0270 000256	Gewindestift	
61	0216 000046	Zylinderschraube	
62	0195 006082	Schieber	
63	0195 006083	Bolzen	
64	0933 063972	Scheibe	
65	0933 063969	Hebel	
		* Verwendet für Klasse :Bis	
		Seriennummer :	
		Used for class:	
65	0195 - 171110	664 273	
		664 290 -171521	
		661 372 -671119	

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp



Tafel/ Table: 017

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
66	0195 005002	Teilesatz für Umbau von 1-Nadel in 2-Nadelmaschine (Pos. 1 - 40, 44 - 51)	
1	0791 001101	Fadenführung K (mit Pos. 2, 3, 11, 37, 40)	
2	9201 112958	6kt. Schraube	
3	0791 001096	Fadenführung K (mit Pos.4-6)	
4	0791 001093 A	Scheibe	
5	0791 001094	Linsenschraube	
6	0791 001095	6kt. Mutter	
7	0791 001091	Garnhaltearm K (mit Pos.4-6)	
8	0077 110230	Zentrierstück	
9	0077 110220	Auflage	
10	9790 020010	T-Verbindungsstück	
11	0911 000680 A	Fadenführungsblech	
12	9203 100001	Flachkopfschraube	
13	9330 000068	Scheibe	
14	0933 100068	Fadenteiler	
15	9205 101848	Gewindestift	
16	0171 003043	Spann. Bolzen	
18	0211 050214	Spannungsscheibe	
19	0271 000199	Stegscheibe	
20	0055 000400	Spannungsfeder Oberfaden	
21	0004 000079	Spannungsfeder Unterfaden	
22	0271 000238	Skalenkopf	
23	0171 003010	Fadenführung	
24	9231 110108	6kt. Mutter	
25	9305 402420	Spannstift	
26	0913 000661	Führungsstange	
27	0913 000660	Haltearm	
28	0911 000668	Gewindestift	
29	0702 000020	Gewindestift	
30	0195 004582	Greiferbock K (mit Pos. 15, 31,33)	
31	0270 000256	Gewindestift	
32	0195 005055	Greifer für Fäden bis 25/3 for threads until 25/3	
32	0195 5055 A	Greifer für Fäden ab 25/3 (Airbag)	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
			for threads from 25/3 (Airbag)
33	0216 000046	Schraube	
37	0911 000681	Führungsmutter	
38	0911 000682	Spannungsscheibe	
39	0052 000678 A	Spannungsfeder	
40	9231 110108	6kt. Mutter	
41	0195 109001	Fingerschutz	
42	0195 108005	Abdeckplatte in 195E6	
43	0195 109013	Nadelschutz für 2,5 - 5 mm Nadelabstand for 2,5 - 5 mm Needle gauge	
43	0195 109011	Nadelschutz für 5,5 - 8 mm Nadelabstand for 5,5 - 8 mm Needle gauge	
43	0195 109012	Nadelschutz für 8,5 - 15 mm Nadelabstand for 8,5 - 15 mm Needle gauge	
44	0195 108007	Abdeckplatte	
45	0195 004532	Zylinder K	
46	9790 010010	L-Stecknippel	

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp


Tafel/ Table: 018

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	9822 510001	Nähleuchte (Halogen)	
2	0APP 001151	Anbausatz K (Pos. 3+4)	
3	0APP 001152	Haltestück	
4	MG50 004694	Senkschraube	
5	0798 783015	Knieschalter K	
6	Z132 001501	Nadelkühlung K (mit Pos.7-14)	
7	Z132 001503	Blasrohr V	
8	Z100 000303	Schalteinheit K	
9	0999 240383	Stecknippel V	
10	0744 025349	Rückschlagventil	
11	0744 001816	Schnellverschraubung	
12	0002 008971	Schlauch	
13	0216 000052	Gewindestift	
14	9205 102478	Gewindestift	
15	Z133 000601	Lichtschränke K (Pos.16-20)	
16	9815 920006	Lichtschränke	
17	Z133 000602	Winkel	
18	9203 313068	Senkschraube	
19	9330 000088	Scheibe	
20	9204 201658	Linsenschraube	
21	0002 007504 9500	Wippschalter	
22	9822 642024	Ersatzlampe	
23	0002 007612 5524	Streuscheibe	
24	0798 500088	Nählichttrafo (mit Pos. 25 - 27)	
25	9825 810302	Sicherung	
26	9840 302005	Leitung	
27	9840 104201	Flachsteckerhülse	
28	9840 120003	Nagelschelle	
29	9840 123003	Stahlnadel	
30	MG41 004073	Spanplattenschraube	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

From the library of: Diamond Needle Corp



Nur für Reparatur alter Maschinen
Only for repair of old machines


From the library of: Diamond Needle Corp

Tafel/ Table: 019

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	9880 195002	Anschlußpaket, K (für / for Efka DA82CV) (best. aus / cons. of pos. 2 - 9)	
2	9880 195007	Taster, K	
3	9330 000108	Scheibe	
4	9202 002873	Zyl.-Schraube	
5	0491 001024	Kabelkappe	
6	9330 000068	Scheibe	
7	9203 003058	Zyl.-Schraube	
8	9870 195004	Leitung, K	
9	9870 001101	Leitung, K (Erdungssatz) (mit / with pos. 10 - 14)	
10	0894 440368	Zahnscheibe	
11	9840 105202	Flachstecker	
12	9204 201827	Linsenschraube	
13	0744 050242	Zahnscheibe	
14	9204 201958	Linsenschraube	
15	9870 195005	Leitung, K	
16	9880 195004	Anschlußpaket, K (für / for Efka DA82CV) (best. aus / cons. of pos. 8 + 9)	
17	9880 195001	Anschlußpaket, K (für / for FIR 1174F40) und / and Efka 6F82AV) (best. aus / cons. of pos. 9 + 15)	
18	9870 195002	Leitungssatz, K * * Verwendet für Klasse : Bis Seriennummer : Used for class: Up to serial number:	
18	0195 - 171110	664 273 664 290 -171521	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp

Tafel/ Table: 020

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		Nur für Reparatur alter Maschinen	
		Only for repair of old machines	
1	0195 010022	Welle V	
2	0195 010032	Klemmstück	
3	9202 002778	Zylinderschraube	
4	0271 000756	Gewindestift	
5	0195 010036	Bolzen K	
6	0195 010012	Exzenter K	
7	9205 102783	Gewindestift	
8	0195 010004	Buchse	
9	0195 010051	Lagerbock	
10	0195 010042	Zugstange	
11	0195 010081	Zugstange V	
12	0893 970980	Flachkopfschraube	
13	9202 002473	Zylinderschraube	
14	0195 010061	Lagerbolzen	
15	0211 054246	6kt. Mutter	
16	0195 010065	Drehfeder	
17	0195 010070	Kloben V	
18	0558 000400	Stelling	
19	0147 000203	Gewindestift	
20	9202 002063	Zylinderschraube	
21	0195 010096	Seitenblech	
22	0195 010044	Scheibe	
23	0211 000397	Nadelkranz	
24	0195 010090	Zugstange	
25	0244 014137	Senkschraube	
26	0195 010143	Buchse	
27	0291 000304	Mutter	
28	0195 010146	Schalthebel V	
29	0195 010151	Zugstange	
30	0570 000138	Sicherungsscheibe	
31	0195 010154	Kloben	
32	0195 010155	Handhebel	
33	0996 131360	Kugelkopf	
34	9231 110128	6kt. Mutter	
35	0195 010102	Platte	
36	0195 010103	Lagerbock	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
37	9202 002493	Zylinderschraube	
38	0195 010106	Hebel V	
39	0271 000756	Gewindestift	
40	0195 010114	Bolzen	
41	9205 101868	Gewindestift	
42	0195 010122	Messerhalter	
43	0195 010117	Einstellschraube	
44	0195 010127	Obermesser	
45	9202 002488	Zylinderschraube	
46	0933 063984	Flachkopfschraube	
47	0195 010132	Fingerschutz	
48	9204 201658	Linsenschraube	
49	0195 010111	Lagerbolzen	
50	0195 010162	Abdeckhaube	
51	9330 000098	Scheibe	
52	0195 010055	Platte V	
53	9204 201658	Linsenschraube	
54	9202 003178	Zylinderschraube	
55	0891 002282	Buchse	
56	0195 010092	Schraube	
57	0195 010093	Mutter	
58	0216 000034	Hutmutter	
59	9202 002063	Zylinderschraube	
60	0933 022567	Linsenschraube	
61	0196 101009	Scheibe	
62	0219 000353	Linsenschraube	
63	0219 003963	Untermesser	
64	0211 000256	Linsenschraube	
65	0196 010220	Dämpfungsplatte	
66	0195 010109	Kloben	
67	9202 002088	Zylinderschraube	
68	9202 003178	Zyl.-Schraube	
69	9330 000108	Scheibe	

From the library of: Diamond Needle Corp




Tafel/ Table: 021

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0996 131360	Kugelpopf	
2	0195 010155	Handhebel	
3	9231 110128	6kt. Mutter	
4	0195 010154	Kloben	
5	0216 000034	Hutmutter	
6	0195 010143	Buchse	
7	0291 000304	Mutter	
8	0195 010146	Hebel, V	
9	0195 010256	Platte, links	
10	9202 002477	Zylinderschraube	
11	0195 010269	Achse, lang	
12	9205 101868	Gewindestift	
13	0202 000708	Gewindestift	
14	9231 110058	Sechskantmutter	
15	0195 010254	Lagerbock	
16	0195 010255	Platte, rechts	
17	0195 010151	Zugstange	
18	0793 021254	Zylinderstift	
19	0195 010261	Kloben, V	
20	9205 101868	Gewindestift	
21	Z112 001751	Zylinderstift	
22	0195 003360	Zugfeder	
23	0211 000397	Nadelkranz	
24	0195 010268	Distanzhülse	
25	0195 010272	Klemmkloben, V (links)	
26	9202 002097	Zylinderschraube	
27	0195 010271	Klemmkloben, V (rechts)	
28	0570 000138	Sicherungsring	
29	0195 010278	Achse, kurz	
30	0195 010280	Distanzhülse	
31	0367 160750	Distanzhülse	
32	0195 010042	Zugstange	
33	0195 010044	Scheibe	
34	0195 010090	Zugstange	
35	0195 010114	Bolzen	
36	9205 101868	Gewindestift	
37	0195 010109	Kloben	
38	9202 002088	Zylinderschraube	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
39	0195 010117	Einstellschraube	
40	9202 002063	Zylinderschraube	
41	0195 010127	Obermesser	
42	0195 010122	Messerhalter	
43	9330 000098	Scheibe	
44	9202 002488	Zylinderschraube	
45	0933 063984	Flachkopfschraube	
46	0195 010106	Hebel, V	
47	0195 010111	Lagerbolzen	
48	0195 330010	Lagerbock	
49	0271 000756	Gewindestift	
50	0195 010132	Fingerschutz	
51	9204 201658	Linsenschraube	
52	0195 010105	Federhaken	
53	9202 002063	Zylinderschraube	
54	0195 010162	Abdeckhaube	
55	0196 010220	Dämpfungsplatte	
56	9202 003178	Zyl.-Schraube	
57	9330 000108	Scheibe	

From the library of: Diamond Needle Corp




Tafel/ Table: 022

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	9880 195006	ANBAUSATZ K. (MIT POS.2-15)	
2	0APP 001462	WINKEL	
3	0219 000316	BUCHSE	
4	9204 202328	LINSENSCHR.	
5	9330 000108	SCHEIBE	
6	9330 000088	SCHEIBE	
7	9202 002088	ZYL.SCHR.	
8	0APP 001469	HALTER	
9	0040 000269 B	RING	
10	9204 202068	LINSENSCHR.	
11	0APP 001474	LASCHE	
12	0570 002411	ROLLE	
13	9204 201701	LINSENSCHR.	
14	9204 201648	LINSENSCHR.	
15	9840 120030	BEF.SCHELLE (MIT POS.2-5)	
16	9822 510125	NAEHLEUCHTE (OHNE LICHTLEITER)	
17	0002 007504 9500	SCHALTER	
18	9822 510126	LICHTLEITER 350 MM	
19	9822 642023	HALOGENLAMPE 12 V, 20 W	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

From the library of: Diamond Needle Corp




Tafel/ Table: 023

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		Verwendet für Klasse : Ab Seriennummer : Used for class:	
19	0195 - 171110	664 274 664 291 -171521 661 373 -671110	
1	0891 003341	Winkel	
2	9202 002073	Zylinderschraube	
3	9850 195001	Leiterplatte	
4	9330 900077	Scheibe	
5	9203 003037	Zylinderschraube	
6	9710 900025	Anschlußplatte	
7	9202 002113	Zylinderschraube	
8	9202 002128	Zylinderschraube	
9	9790 201000	WI-E-Verschraubung	
10	9731 005004	Schlauch	
11	9710 061200	Magnetventil 3/2- Wege NC	
12	9203 001917	Zylinderschraube	
13	0891 003342	Kühlblech	
14	9203 113031	Zylinderschraube	
15		siehe / see table 19	
16	9878 967004	Leitung, K	
18	Z115 003011	Winkel	
19	9202 002068	Zylinderschraube	
20	9815 510029	Mikroschalter	
21	9203 003098	Zylinderschraube	
22	9231 110038	Sechskantmutter	
23	9710 900011	Blindplatte	
24	9203 001840	Zylinderschraube	
25	9710 061200	Magnetventil 3/2- Wege NC	
26	9203 001917	Zylinderschraube	
27	9710 061230	Magnetventil 3/2- Wege NO	
28	9790 201000	WI-E-Verschraubung	
29	Z115 003001	Elektropneum. Hubverstellung, K (Best. aus Pos. 30 bis 40)	
30	0491 001202	Zylinderrohr, V	
31	0495 000626	Kolben	
32	0746 001547	Lippenring	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
33	0211 000100 A	Sicherungsscheibe	
34	0491 001221	Stift	
35	9205 102508	Gewindestift	
36	9710 920011	Drosselventil	
37	9731 005004	Schlauch	
38	9790 201000	WI-E-Verschraubung	
39	9710 061200	Magnetventil 3/2- Wege NC	
40	9203 001917	Zylinderschraube	
17	Z115 003001 SET	Umbausatz (Best. aus Pos.18 bis 22 u. 41 bis 45)	
18	Z115 003011	Winkel	
19	9202 002068	Zylinderschraube	
20	9815 510029	Mikroschalter	
21	9203 003098	Zylinderschraube	
22	9231 110038	Sechskantmutter	
41	9203 003058	Zylinderschraube	
42	0291 002421	Anschlußstück	
43	9790 201000	WI-E-Verschraubung	
44	0797 000319	Magnetventil	
45	9870 195003	Leitung, K	

From the library of: Diamond Needle Corp



Tafel/ Table: 024

Seite/ Page: 1 von/ of 2

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	9889 019503 8	Antriebspaket, K (mit Bedienfeld V730) (best. aus / cons. of pos. 2 - 30)	
1	9889 019504 8	Antriebspaket, K (mit Bedienfeld V720) (best. aus / cons. of pos. 2 - 30)	
2	0798 003418	Bedienfeld V720 **	
2	0798 003419	Bedienfeld V730 *	
3	0798 126033	Winkel	
4	9204 201678	Linsenschraube	
5	0798 000861	Befestigungsmaterial, K (best. aus / cons. of pos. 6 - 11)	
6	0798 000677	Kabelkanal	
7	0713 000302	Spanpl.schraube	
8	0999 201494	Zugentl.schelle	
9	9840 120001	Nagelschelle	
10	9840 123003	Stahlnadel	
11	9207 170857	Spanpl.schraube	
12	9800 130009 R	Nähantrieb (DC1600/DA82CV) (best. aus / cons. of pos. 13 - 20)	
13	0990 254306	Positionsgeber	
14	9800 330002	Netzschalter	
15	9800 331009	Steuerkasten	
16	0798 003292	Betätigungshebel	
17	9825 810319	Sicherung	
18	9825 810412	Sicherung	
21	9130 500030	Keilriemenscheibe	
22	9130 104190	Keilriemen	
23	MG43 000401	Gestänge, K (best. aus / cons. of pos. 24 - 30)	
24	9357 200106	Kugelpfanne	
25	9231 110127	6kt.-Mutter	
26	MG43 000402	Stange	
27	MG43 000403	Klemme	
28	9201 250027	6kt.-Schraube	
29	9357 200056	Kugelzapfen	
30	MG43 002510	Scheibe * für / for Antriebspaket 9889 019503 8	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		** für / for Antriebspaket 9889 019504 8	
31	MG55 400094	Gestell, kpl. (1 (best. aus / cons. of pos. 32 - 54)	
31	MG55 400104	Gestell, kpl. (2 (best. aus / cons. of pos. 32 - 54)	
32	0700 000071 A	Tischplatte (1 Tischplatte (2	
33	MG53 002501	Pedal, kpl.	
34	MG55 000501	Gestell, kpl.	
35	MG43 007911	Befestigungsteile, K (best. aus / cons. of pos. 36 - 54)	
36	0700 000044	Führungsleiste	
37	0700 000045	Platte	
38	0713 000302	Spanplattenschraube	
39	0700 000043	Schubkasten	
40	MG43 000062	Klemme	
41	9330 000127	Scheibe	
42	9206 200097	6kt.-Blechschrabe	
43	9201 113767	6kt.-Schraube	
44	0725 000520 B	Federring	
45	9330 300027	Scheibe	
46	9780 000108	Wartungseinheit, K (best. aus / cons. of pos. 47 - 54)	
47	MG53 007922	Lasche	
48	MG53 007921	Winkel	
49	9202 002937	Zyl.-Schraube	
50	0999 240341	Schottverschraubung	
51	0744 001819	Doppelnippel	
52	9330 000167	Scheibe	
53	0999 240303	Doppelnippel	
54	9781 000002	Filterregler, K	
55	0797 003031	Druckleitung, K (best. aus / cons. of pos. 55 - 60)	
56	0744 001796	Schlauchtülle	
57	0742 002096	Ideal-Schelle	
58	9731 002001	Schlauch	
59	0744 001793 B	Kupplungsstecker	
60	0744 001793 A	Kupplungsdose	


From the library of: Diamond Needle Corp

Tafel/ Table: 024

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		(1 Tischplatte 1060X500X40 mm	
		(2Tischplatte 1250X900X40 mm	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

From the library of: Diamond Needle Corp






From the library of: Diamond Needle Corp

Tafel/ Table: 025

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	9889 019501 1	Antriebspaket (3X400V 50Hz) (best. aus / cons. of pos. 2 - 30)	
1	9889 019501 2	Antriebspaket (3X230V 50Hz) (best. aus / cons. of pos. 2 - 30)	
1	9889 019501 3	Antriebspaket (3X230V 60Hz) (best. aus / cons. of pos. 2 - 30)	
1	9889 019505 1	Antriebspaket (3X400V 50Hz) (best. aus / cons. of pos. 2 - 30)	
1	9889 019505 2	Antriebspaket (3X230V 50Hz) (best. aus / cons. of pos. 2 - 30)	
2	9889 019505 3	Antriebspaket (3X230V 60Hz) (best. aus / cons. of pos. 2 - 30)	
2	9870 001003	Leitung, K (für / for 3X400V 50Hz) (best. aus / cons. of pos. 3 - 7)	
2	9870 001004	Leitung, K (für / for 3X230V 50/60Hz) (best. aus / cons. of pos. 3 - 7)	
3	9825 190400	Stecker (für / for 3X230V 50/60Hz)	
3	9825 190502	Stecker (für / for 3X400V 50Hz)	
4	9840 305005	Leitung	
5	9840 304004	Leitung	
6	9840 103033	Kabelschuh	
7	9815 580001	Netzschalter	
7	9840 133302	Würgenippel *	
7	9840 135002	Gegenmutter *	
8	0798 002454	Bef.-Teile, K (best. aus / cons. of pos. 9 - 11)	
9	9330 300027	Scheibe	
10	0725 000520 B	Federring	
11	9201 113777	6kt.-Schraube	
12	9800 160003 A	Nähhantrieb (mit / with pos. 13)	
13	9800 367002	Positionsgeber	
14	9130 104190	Keilriemen (10X1060) (4	
14	9130 104205	Keilriemen (10X1100) (2 / (3	
14	9130 104210	Keilriemen (10X1120) (1	
15	9130 500030	Keilriemenscheibe (67 mm) (4	
15	9130 500060	Keilriemenscheibe (80 mm) (3	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
15	9130 500080	Keilriemenscheibe (90 mm) (2	
15	9130 500110	Keilriemenscheibe (106 mm) (1	
16	9880 001001	Bef.-Teile (best. aus / cons. of pos. 17 - 22)	
17	0798 000677	Kabelkanal	
18	0713 000302	Spanpl.-Schraube	
19	9207 170847	Spanpl.-Schraube	
20	0999 201494	Zugentlastungsschelle	
21	9840 120001	Nagelschelle	
22	9840 123003	Stahlnadel	
23	MG43 000410	Gestänge, K (best. aus / cons. of pos. 24 - 30)	
24	9357 200106	Kugelpfanne	
25	9357 200056	Kugelpfanne	
26	MG43 002510	Scheibe	
27	9231 110127	6kt.-Mutter	
28	MG43 000402	Stange	
29	MG43 000403	Klemme	
30	9201 250027	6kt.-Schraube * ohne Abbildung / without figuration (1 für / for Antriebspakete 9889 019501 1 und / and 9889 019501 2 (2 für / for Antriebspaket 9889 019501 3 (3 für / for Antriebspakete 9889 019505 1 und / and 9889 019505 2 (4 für / for Antriebspaket 9889 019505 3	

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Corp

Tafel/ Table: 026

Seite/ Page: 1 von/ of 2

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	9889 019502 1	Antriebspaket (3X400V 50Hz) (best. aus / cons. of pos. 2 - 43)	
1	9889 019502 2	Antriebspaket (3X230V 50Hz) (best. aus / cons. of pos. 2 - 43)	
1	9889 019502 3	Antriebspaket (3X230V 60Hz) (best. aus / cons. of pos. 2 - 43)	
1	9889 019506 1	Antriebspaket (3X400V 50Hz) (best. aus / cons. of pos. 2 - 43)	
1	9889 019506 2	Antriebspaket (3X230V 50Hz) (best. aus / cons. of pos. 2 - 43)	
2	9889 019506 3	Antriebspaket (3X230V 60Hz) (best. aus / cons. of pos. 2 - 43)	
2	9800 120008 A	Nähantrieb (mit / with pos. 3 - 17)	
3	0002 009501 3034	Lager	
4	0002 007504 8585	Sternfeder	
5	0002 007504 8590	O-Ring	
6	9800 310004	Kuppl.-Magnet	
7	9800 310002	Kupplungsscheibe	
8	9800 310003	Bremsscheibe	
9	9800 310005	Bremsmagnet	
10	0744 020609	Kugellager	
11	0002 007504 1220	Kupplungskopf	
16	9800 321008	Steuerkasten	
17	9800 327001	Positionsgeber	
18	9130 500030	Keilriemenscheibe (67 mm) (4	
18	9130 500060	Keilriemenscheibe (80 mm) (3	
18	9130 500080	Keilriemenscheibe (90 mm) (2	
18	9130 500110	Keilriemenscheibe (106 mm) (1	
19	9130 104190	Keilriemen (10X1060) 4	
19	9130 104205	Keilriemen (10X1100) 2 / 3	
19	9130 104210	Keilriemen (10X1120) 1	
20	MG43 000401	Gestänge, K (best. aus / cons. of pos. 21 - 27)	
21	9357 200106	Kugelpfanne	
22	9231 110127	6kt.-Mutter	
23	MG43 000402	Stange	
24	MG43 000403	Klemme	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
25	9201 250027	6kt.-Schraube	
26	9357 200056	Kugelzapfen	
27	MG43 002510	Scheibe	
28	9870 001007	Leitungssatz (für / for 3X400V 50 Hz) (best. aus / cons. of pos. 29 - 33)	
28	9870 001010	Leitungssatz (für / for 3X230V 50/60Hz) (best. aus / cons. of pos. 29 - 33)	
29	9815 590011	Schutzschalter, Gehäuse	
29	9815 590006	Schutzschalter, Einsatz 1,6-2,5A * (für / for 3X400V 50Hz)	
29	9815 590007	Schutzschalter, Einsatz 2,5-4,0A * (für / for 3X230V 50/60Hz)	
30	9840 304004	Leitung	
31	9840 103033	Kabelschuh	
32	9840 305005	Leitung	
33	9825 190502	Stecker (für / for 3X400V 50Hz)	
33	9825 190400	Stecker (für / for 3X230V 50/60Hz)	
34	0798 000455	Befestigungsmaterial, K (best. aus / cons. of pos. 35 - 43)	
35	MG41 003012	Winkel	
36	9207 170847	Spanpl.-Schraube	
37	9204 201827	Linsenschraube	
38	9330 000088	Scheibe	
39	0798 000677	Kabelkanal	
40	0713 000302	Spanpl.-Schraube	
41	0999 201494	Zugentl.-Schele	
42	9840 123003	Stahlnadel	
43	9840 120001	Nagelschelle	
44	0798 126040	Winkel	
45	0798 003418	Bedienfeld V720	
46	9207 010877	Habrundholzschraube * ohne Abbildung / without figuration (1 für / for Antriebspakete 9889 019502 1 und / and 9889 019502 2 (2 für / for Antriebspaket 9889 019502 3	

From the library of: Diamond Needle Corp

Tafel/ Table: 027

Seite/ Page: 1 von/ of 7

Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel
0195 108007	017	0211 000635	002	0291 000360	003	0491 000105	001
0195 109001	017	0211 000699	014	0291 000371	003	0491 000111	001
0195 109011	017	0211 000806	011	0291 000378	003	0491 000113	001
0195 109012	017	0211 009672	001	0291 000402	003	0491 000133	001
0195 109013	017	0211 009969	001	0291 000412	003	0491 000157	003
0195 171110	012	0211 050214	010, 017	0291 000494	003	0491 000158	003
0195 330010	021	0211 050248	015	0291 000530	003	0491 000201	003
0195 5055 A	017	0211 054246	020	0291 000537	011	0491 000222	002
0196 010220	020, 021	0212 000549	007	0291 000538	011	0491 000231	003
0196 101009	020	0212 000627	004, 005	0291 000540	011	0491 000348	003
0202 000708	021	0212 052067	004	0291 000565	011	0491 000372	003
0204 000341	011	0216 000034	020, 021	0291 000862	010	0491 000391	003
0211 000003	011	0216 000046	006, 016, 017	0291 000875	007	0491 000396	003
0211 000007	011	0216 000051	006	0291 000888	007	0491 000399	003
0211 000038	004	0216 000052	005, 018	0291 000892	007	0491 000403	003
0211 000043	004	0216 000134	004	0291 001345	015	0491 000404	003
0211 000045	004	0216 000209	001	0291 002102	001	0491 000417	003
0211 000062	002, 004	0216 000239	010	0291 002322	001	0491 000423	003
0211 000069	004	0216 000288	006	0291 002367	001	0491 000428	003
0211 000085	004	0216 000496	006	0291 002373	001	0491 000441	003
0211 000088	002, 004	0219 000316	022	0291 002421	023	0491 000461	003
0211 000100 A	004, 007, 012, 016, 023	0219 000321	002, 004	0291 003942	012	0491 000468	003
0211 000106	005	0219 000353	020	0291 003956	012	0491 000484	003
0211 000141 A	005	0219 000840	003	0291 005030	014	0491 000491	003
0211 000245	003	0219 003963	020	0292 001226 A	009	0491 000497	003
0211 000248	015	0223 000237	001, 002, 003, 005, 011, 013	0295 000083	002	0491 000553	011
0211 000249	015	0291 000303	003	0295 000085	002	0491 000571	011
0211 000256	020	0291 000304	003, 020, 021	0295 000102	002	0491 000576	011
0211 000257	011	0291 000321	003	0295 000185	002	0491 000577	011
0211 000305 A	005	0291 000336	003	0295 000188	002	0491 000791	010
0211 000354	005	0291 000341	003	0367 160750	021	0491 000795	010
0211 000397	020, 021	0291 000343	003	0380 000289	012	0491 000799	010
0211 000408	006	0291 000347	003	0421 000222	004	0491 000871	007
0211 000609	011	0291 000354	003	0422 000277	008	0491 001021	015

Tafel/ Table: 027

Seite/ Page: 2 von/ of 7

Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel
0491 001024	015, 019	0556 002040	001	0933 100068	017	0271 000169	015
0491 001028	015	0556 014030	016	0939 000394	004	0271 000199	010, 017
0491 001045	001	0556 015597	008	0939 013000 A	003	0271 000223	016
0491 001055	001	0557 001349	014	0942 011192	015	0271 000238	010, 017
0491 001058	001	0557 003270	007	0945 000554	005	0271 000298	008
0491 001065	001	0558 000060 A	006, 016	0223 000245	002, 003, 004, 006	0271 000506	005
0491 001068	001	0558 000400	020	0223 000648	005, 006	0271 000648	004
0491 001069	001	0569 001922	015	0223 000652	001, 004	0271 000662	003
0491 001072	001	0570 000055	003, 005	0223 005047	006	0271 000667	003
0491 001076	001	0570 000138	003, 008, 012, 020, 021	0240 001023	014	0271 000756	006, 020, 021
0491 001092	001	0933 001465	004	0244 000501	011	0271 001642	009
0491 001095	001	0933 001469	004	0244 000556 A	004	0271 001643	009
0491 001104	001	0933 001471	004	0244 000559 A	004	0271 005765	012
0491 001111	001	0933 001472	004	0244 000561	004	0272 000708	004
0491 001123	009	0933 001478	004	0244 000566	004	0272 000709	004
0491 001125	009	0933 001533	011	0244 000572	004	0273 000675	016
0491 001131	009	0933 001544	011	0244 000581 A	004	0273 000683	016
0491 001137	009	0933 001555	011	0244 000604 A	004	0291 000004	003
0491 001202	023	0933 001556	011	0244 001026	006, 016	0291 000005	003
0491 001221	023	0933 001565	011	0244 014137	020	0291 000006	003
0491 002363	003	0933 001630	003	0244 014607	012	0291 000008	003
0491 002370	003	0933 020030	006, 016	0244 014619	003	0291 000014	003
0491 079996	013	0933 022567	020	0246 000264 A	001	0291 000021	001
0491 079997	013	0933 022872	005	0264 000762	006	0291 000030	001
0495 000626	023	0933 063969	016	0265 000012	006	0291 000044	001
052 000678 A	014	0933 063970	016	0265 000148	008	0291 000046	001
0531 000471	004	0933 063972	016	0265 000289	003	0291 000060	001, 005
0556 000017	002	0933 063984	020, 021	0265 000566	004	0291 000076	001
0556 000230	004	0933 078201	001	0265 000751	002	0291 000085	002
0556 000821	009	0933 079155	010	0265 000753	002	0291 000089	002
0556 000855	001	0933 079777	005	0265 000754	002	0291 000091	002
0556 000898	006	0933 080192	013	0265 000911	010	0291 000097	002
0556 001570	003	0933 080193	013	0270 000256	006, 016, 017	0291 000105	002
0556 001686	002, 016	0933 080195	013	0270 000631	004	0291 000107	002

Tafel/ Table: 027

Seite/ Page: 3 von/ of 7

Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel
0291 000109	002	0021 000005	016	0195 000446	003	0195 004086	012
0291 000114	002	0040 000269 B	022	0195 000501	003	0195 004153	008
0291 000144	002	0052 000369	014	0195 001122	009	0195 004154	008
0291 000145	002	0052 000678 A	017	0195 001141	001	0195 004160	008
0291 000146	002	0055 000400	010, 017	0195 002043	006	0195 004161	008
0291 000155	002	0077 110220	014, 017	0195 002045	006	0195 004163	008
0291 000159	002	0077 110230	014, 017	0195 002101	006	0195 004164	008
0291 000176	002	0147 000203	005, 020	0195 002321	004	0195 004168	008
0291 000178	002	0171 000222	010	0195 002323	004	0195 004169	008
0291 000184	002	0171 000223	010	0195 002333	004	0195 004171	008
0291 000186	002	0171 000231	010	0195 002337	004	0195 004172	008
0291 000187	002	0171 000541	005	0195 002372	004	0195 004176	008
0291 000193	002	0171 000711	011	0195 002482	005, 011	0195 004177	008
0291 000223	002	0171 000975	013	0195 002485	011	0195 004180	008
0291 000242	002	0171 000981	013	0195 002542	010	0195 004186	008
0291 000246	002	0171 000984	013	0195 002552	004	0195 004187	008
0291 000258	001	0171 003010	010, 017	0195 002572	015	0195 004188	008
0291 000262	002	0171 003043	010, 017	0195 002962	013	0195 004191	008
0291 000271	002	0171 003236	016	0195 002966	013	0195 004197	008
0291 000277	002	0171 003239	016	0195 002980	013	0195 004316	004
0291 000282	002	0171 003241	016	0195 002988	013	0195 004317	004
0291 000285	002	0171 003242	016	0195 003031	007	0195 004321	004
0291 000289	002	0195 - 171110	016, 019, 023	0195 003231	009	0195 004325	004
0291 000292	002	0195 000117	001	0195 003360	004, 016, 021	0195 004504	010
0291 000296	002	0195 000119	001	0195 004012	007	0195 004532	010, 016, 017
0291 000297	002	0195 000123	001	0195 004015	007	0195 004562	002
0002 007504 1220	026	0195 000126	001	0195 004018	007	0195 004582	006, 017
0002 007504 8585	026	0195 000195	002	0195 004022	007	0195 004591	006
0002 007504 8590	026	0195 000202	002	0195 004027	007	0195 004602	004, 016
0002 007504 9500	018, 022	0195 000203	002	0195 004035	007	0195 004608	004
0002 007612 5524	018	0195 000204	002	0195 004045	007	0195 004612	004
0002 008971	018	0195 000208	002	0195 004056	007	0195 004613	004
0002 009501 3034	026	0195 000257	010	0195 004062	007	0195 004653	010
0004 000079	010, 017	0195 000445	003	0195 004081	012	0195 004654	010

Tafel/ Table: 027

Seite/ Page: 4 von/ of 7

Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel
0195 004732	016	0195 010081	020	0965 000454 A	005	0999 240303	024
0195 004753	006, 016	0195 010090	020, 021	0965 000467	005	0999 240341	024
0195 004753 A	006	0195 010092	020	0965 000486	006	0999 240383	012, 016, 018
0195 004757	016	0195 010093	020	0965 000488	006	0999 240394	010
0195 004805	016	0195 010096	020	0965 000496	006	0APP 001151	018
0195 005002	017	0195 010102	020	0965 000499	006	0APP 001152	018
0195 005055	017	0195 010103	020	0965 000500	006	0APP 001462	022
0195 005234	012	0195 010105	021	0965 000511	006	0APP 001469	022
0195 006013	016	0195 010106	020, 021	0965 000514	006	0APP 001474	022
0195 006015	016	0195 010109	020, 021	0965 000515	006	1001 001162	002, 009
0195 006055	016	0195 010111	020, 021	0965 000516	006	1001 009130	011
0195 006066	016	0195 010114	020, 021	0965 000517	006	9041 100035	005
0195 006082	016	0195 010117	020, 021	0965 000522	006	9081 500010	014
0195 006083	016	0195 010122	020, 021	0965 000524	006	9081 500051	014
0195 006092	016	0195 010127	020, 021	0965 000525	006	9130 104190	024, 025, 026
0195 006093	016	0195 010132	020, 021	0965 000540	006	9130 104205	025, 026
0195 006097	016	0195 010143	020, 021	0965 000543	006	9130 104210	025, 026
0195 006098	016	0195 010146	020, 021	0965 000545	006	9130 500030	024, 025, 026
0195 006101	016	0195 010151	020, 021	0965 000546	006	9130 500060	025, 026
0195 006111	016	0195 010154	020, 021	0965 000547	006	9130 500080	025, 026
0195 006121	016	0195 010155	020, 021	0965 000549	006	9130 500110	025, 026
0195 006124	016	0195 010162	020, 021	0965 000551 A	006	9201 112958	014, 017
0195 010004	020	0195 010254	021	0965 000552	006	9201 113767	024
0195 010012	020	0195 010255	021	0965 000871	014	9201 113777	025
0195 010022	020	0195 010256	021	0990 254306	024	9201 250027	024, 025, 026
0195 010032	020	0195 010261	021	0993 087008	004	9202 002057	002
0195 010036	020	0195 010268	021	0993 521190	003	9202 002058	003
0195 010042	020, 021	0195 010269	021	0994 291040	001	9202 002063	008, 009, 020, 021
0195 010044	020, 021	0195 010271	021	0994 380658	001	9202 002068	023
0195 010051	020	0195 010272	021	0995 340617	014	9202 002073	008, 023
0195 010055	020	0195 010278	021	0996 060220	007	9202 002083	001, 004, 012, 016
0195 010061	020	0195 010280	021	0996 131360	020, 021	9202 002088	020, 021, 022
0195 010065	020	0195 108005	017	0998 912080	016	9202 002093	008
0195 010070	020	0945 000602	004	0999 201494	024, 025, 026	9202 002097	021

Tafel/ Table: 027

Seite/ Page: 5 von/ of 7

Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel
9202 002113	023	9203 100631	011	0739 000347	009	0797 000319	023
9202 002128	004, 023	9203 100938	001	0739 000595	016	0797 001521	012
9202 002388	007	9203 113031	023	0742 002096	024	0797 002016	011, 016
9202 002473	012, 016, 020	9203 312421	002	0742 055716	008	0797 002201	012, 016
9202 002477	021	9203 313048	006	0744 001115	011	0797 003031	024
9202 002478	004	9203 313068	018	0744 001155	009, 014	0798 000455	026
9202 002483	001, 004	9203 313698	015	0744 001793 A	024	0798 000677	024, 025, 026
9202 002488	020, 021	9203 313707	001	0744 001793 B	024	0798 000861	024
9202 002493	001, 007, 016, 020	9203 313738	015	0744 001796	024	0798 002454	025
9202 002503	001	9204 001258	002, 007	0744 001816	018	0798 003292	024
9202 002778	020	9204 101658	010	0744 001819	024	0798 003418	024, 026
9202 002873	019	0570 000978	016	0744 003142	006, 016	0798 003419	024
9202 002903	007	0570 002411	022	0744 020609	026	0798 126033	024
9202 002923	015	0570 010007	006	0744 025349	018	0798 126040	026
9202 002937	024	0570 100007	002	0744 050242	019	0798 500088	018
9202 003178	003, 020, 021	0650 000072	004	0746 000768	012	0798 783015	018
9202 021648	006	0650 000347	006	0746 001547	012, 016, 023	0891 002282	020
9202 022478	007, 009	0650 000353	003, 006	0746 040039	001, 007	0891 003341	023
9203 001840	023	0699 989250	010	0746 040092	016	0891 003342	023
9203 001917	023	0700 000043	024	0791 000007	014	0893 211058	001
9203 002414	004	0700 000044	024	0791 000112	014	0893 520940	010
9203 002441	007	0700 000045	024	0791 000239	014	0893 970980	020
9203 003028	008	0700 000054	014	0791 000240	014	0894 440368	019
9203 003037	023	0700 000055	014	0791 001052	014	0911 000339	006
9203 003058	019, 023	0700 000058	014	0791 001081	014	0911 000478	006
9203 003098	023	0700 000071 A	024	0791 001091	014, 017	0911 000668	017
9203 003638	002, 008	0700 000079	014	0791 001093 A	014, 017	0911 000680 A	014, 017
9203 003648	005, 011	0702 000020	002, 005, 017	0791 001094	014, 017	0911 000681	014, 017
9203 003658	011	0711 000444	015	0791 001095	014, 017	0911 000682	014, 017
9203 003668	005, 006	0713 000302	014, 024, 025, 026	0791 001096	014, 017	0913 000660	017
9203 003678	001	0720 000510	004	0791 001101	014, 017	0913 000661	017
9203 003691	011	0725 000520 B	024, 025	0791 001152	013	0933 000156	008, 010
9203 100001	017	0739 000163	016	0791 005524	014	0933 000275	005
9203 100618	001, 002, 011	0739 000297	002, 003	0793 021254	021	0933 000282 K	005

Tafel/ Table: 027

Seite/ Page: 6 von/ of 7

Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel
0933 000284 A	005	9204 201827	019, 026	9330 000088	001, 002, 010, 011, 016, 018, 022, 026	9800 310004	026
0933 000300	006	9204 201958	015, 019	9330 000098	020, 021	9800 310005	026
0933 000301	006	9204 202068	022	9330 000108	003, 011, 019, 020, 021, 022	9800 321008	026
0933 000303	006	9204 202268	011	9330 000127	024	9800 327001	026
0933 000309	006	9204 202328	005, 022	9330 000167	024	9800 330002	024
0933 000311	006	9205 024358	003	9330 000177	014	9800 331009	024
0933 000312	006	9205 101848	006, 016, 017	9330 200098	002, 004	9800 367002	025
0933 000314	006	9205 101868	020, 021	9330 300027	024, 025	9815 510029	023
0933 000318 K	006	9205 102188	001, 008	9330 900077	023	9815 580001	025
0933 000344 A	005	9205 102193	002	9357 000090	003	9815 590006	026
0933 000345	005	9205 102468	005	9357 200056	024, 025, 026	9815 590007	026
0933 000355	005	9205 102478	002, 003, 018	9357 200106	024, 025, 026	9815 590011	026
0933 000359	005	9205 102508	004, 023	9710 061000	012, 016	9815 920006	018
0933 000361	005	9205 102783	020	9710 061200	023	9822 510001	018
0933 000373 B	005	9205 102788	001	9710 061230	023	9822 510125	022
0933 000448	004	9205 122488	010	9710 900000	012, 016	9822 510126	022
0933 000521 A	011	9206 200097	014, 024	9710 900011	023	9822 642023	022
0933 000540	003	9207 010877	026	9710 900025	023	9822 642024	018
0933 000740	013	9207 170847	025, 026	9710 920011	023	9825 190400	025, 026
0933 000744	013	9207 170857	024	9710 982005	012	9825 190502	025, 026
0933 000748	013	9231 000051	010	9731 002001	024	9825 810302	018
0933 000758	013	9231 000378	012	9731 005004	023	9825 810319	024
0933 001452	005	9231 000388	015	9780 000108	024	9825 810412	024
0933 001460	005	9231 011133	004	9781 000002	024	9840 103033	025, 026
0933 001462	004	9231 011138	008	9790 010010	010, 016, 017	9840 104201	018
9204 201648	011, 015, 022	9231 110038	023	9790 020010	010, 016, 017	9840 105202	019
9204 201658	003, 008, 010, 011, 012, 016, 018, 020, 021	9231 110058	004, 015, 021	9790 201000	016, 023	9840 120001	024, 025, 026
9204 201668	003, 010	9231 110108	002, 003, 010, 012, 014, 016, 017	9792 071040	010	9840 120003	018
9204 201678	010, 012, 015, 024	9231 110127	024, 025, 026	9800 120008 A	026	9840 120026	015
9204 201693	014	9231 110128	003, 011, 020, 021	9800 130009 R	024	9840 120027	011, 015
9204 201701	022	9301 022608	014	9800 160003 A	025	9840 120030	022
9204 201711	010	9305 402420	010, 017	9800 310002	026	9840 123003	018, 024, 025, 026
9204 201723	010	9330 000048	004	9800 310003	026	9840 133302	025
9204 201768	014	9330 000068	015, 017, 019			9840 135002	025


Tafel/ Table: 027

Seite/ Page: 7 von/ of 7

Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel
9840 302005	018	MG41 003012	026				
9840 304004	025, 026	MG41 004073	018				
9840 305005	025, 026	MG43 000062	024				
9850 195001	023	MG43 000401	024, 026				
9870 001003	025	MG43 000402	024, 025, 026				
9870 001004	025	MG43 000403	024, 025, 026				
9870 001007	026	MG43 000410	025				
9870 001010	026	MG43 002510	024, 025, 026				
9870 001101	019	MG43 007911	024				
9870 195002	019	MG50 004694	018				
9870 195003	023	MG53 002501	024				
9870 195004	019	MG53 007921	024				
9870 195005	019	MG53 007922	024				
9878 967004	023	MG55 000501	024				
9880 001001	025	MG55 400094	024				
9880 195001	019	MG55 400104	024				
9880 195002	019	P121 000150	007, 011				
9880 195004	019	Z100 000303	018				
9880 195006	022	Z112 001751	021				
9880 195007	019	Z112 002236	016				
9889 019501 1	025	Z115 003001	023				
9889 019501 2	025	Z115 003001 SET	023				
9889 019501 3	025	Z115 003011	023				
9889 019502 1	026	Z129 003046	016				
9889 019502 2	026	Z132 001501	018				
9889 019502 3	026	Z132 001503	018				
9889 019503 8	024	Z133 000601	018				
9889 019504 8	024	Z133 000602	018				
9889 019505 1	025						
9889 019505 2	025						
9889 019505 3	025						
9889 019506 1	026						
9889 019506 2	026						
9889 019506 3	026						

From the library of: Diamond Needle Corp

Spritzöl vom Kurbeltrieb
Oil projected by crank drive



MIKROVERMÄCHT

Wärmebehandlung:

Text 939 2461 und 271 706 entfällt (M-EN) 22.5.97

010 Text 791 240, 791 239 und 933 1565 hinzu;

A-Kennz Änderung Datum gez gepr

Bemerkung

Werkstoff

Ka = Kante angerundet, Kb = Kante gebrochen

Allgemeintoleranz
DIN 7168 - m - BForm- u. Lagetol
DIN ISO 1101Oberflächen nach
DIN ISO 1302 u. DANMaßstab
1:1

Klassifizierung

Teilfamilie
6780

Paßmaß


Abmaße

DURKOPP
ADLER AG
BielefeldBearb.
Gepr.
Norm

16.02.94 J. Rumpel

Benennung
ÖlkreislaufTeilenummer
195 17Blatt
1

From the library of: Diamond Needle Corp



From the library of: Diamond Needle Co.

Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
PU3	9731 005004

Änd.	Tag	gez.	gepr.
05.0	28.05.97	Schil.d.	FF
04.0	20.11.96	Schil.d.	
03.0	17.04.96	Schil.d.	

Pneumatik-Geräteplan
für 195-171110; -171521 und -671110
Pneumatic-Elements-Plan
for 195-171110; -171521 and -671110