

Pfaff 141

Subclass Parts



Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

Unterklassen-Ausstattung	Subclass organization					Equipement des sous-classes			Dotación de las subclases	
Unterklasse Subclass Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nadelstange Needle Barre à aiguille Barra de aguja	Stichschieber [1] Griffe Feed dog Transporteur	Schnittplatte [1] Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Nähfuß [1] Foot Pied presseur Pie prensatejas	Apparat [1] Appareil Aparato	Träger Bracket Supporte Soporte	Zwischenstück für Nähfuß Presser foot adaptor Intermédiaire pour presseur Suplemento para el pie prensatejas	Fingerschutz Finger guard Protecte-doigts Salvededos	Messer Knife Couteau Cuchilla
-6/01	B; BN	91-009 678-91	91-040 347-04	91-040 348-04	91-040 349-03				91-046 864-25	
-6/01-900/11; /51	B; BN	91-009 678-91	91-040 347-04	91-058 206-05	91-040 349-03				91-046 864-25	
-6/01-900/16; /56	B	91-009 678-91	91-040 347-04	91-058 955-05	91-040 349-03				91-046 864-25	
-19/61	B	91-009 678-91	91-040 347-04	91-040 927-04	91-040 928-23 [1]			91-026 476-92	91-046 864-25	
-55/01	B; BN	91-009 678-91	91-047 029-04	91-048 079-04	91-051 339-93					
-195/02	B; BN	91-009 678-91	91-040 347-04	91-040 348-04	91-040 648-03 [12]	91-040 798-23	91-040 528-90		91-055 261-91	
-195/02-900/11; /51	B; BN	91-009 678-91	91-040 347-04	91-058 206-05	91-040 648-03 [12]	91-040 798-23	91-040 528-90		91-055 261-91	
-195/02-900/16; /56	B	91-009 678-91	91-040 347-04	91-058 955-05	91-040 648-03 [12]	91-040 798-23	91-040 528-90		91-055 261-91	
-705/03	A; B	91-710 926-92	91-107 765-93	91-048 126-04	91-051 250-93				91-009 492-91	
-705/03-900/11; /51	A; B	91-710 926-92	91-107 765-93	91-058 150-04	91-051 250-93				91-009 492-91	
-705/03-900/16; /56	A; B	91-710 926-92	91-107 765-93	91-158 014-04	91-051 250-93				91-009 492-91	
-705/03-725/01	A	91-710 926-92	91-107 765-93	91-048 355-93 [12]	91-051 255-93				91-055 256-91	91-011 233-05
-844/01	A; B; BN	91-009 678-91	91-026 672-04	91-040 032-04	91-051 255-93				91-009 492-91	



[1] = Ausführung angeben
= Indicate model
= Préciser la version
= Indiquez el tipo de máquina

[1] = Nähmuster einsenden
= Submit sewing sample
= Joindre échantillons de couture
= Enviese muestra de costura

[12] = Schneideabstand bei Bestellung angeben
= State trimming margin on order
= Indiquer la distance de coupe à la commande
= Indiquez el margen de corte en todos los pedidos


[12] = Abstoppbreite bei Bestellung angeben
= Indicate stitching margin on order
= Indiquer le relarge de couture à la commande
= Indiquez el margen de costura en los pedidos

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses




Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

91-026 672-04 




91-040 347-04 



91-047 029-04 



91-107 765-93 



91-040 032-04 



91-040 348-04 



91-040 927-04 



91-048 079-04 




91-048 126-04 



91-048 355-93   




91-058 150-04 




91-058 206-05




91-058 955-05




91-158 014-04 




91-040 349-03 




91-040 648-03   




91-040 926-23  



91-051 250-93 



91-051 255-93 



91-051 339-93 

