

Pfaff

Metro Spezial 236



**METRO
SPEZIAL 236**


Bestandteileliste

List of spare parts

Liste de pièces détachées

Lista de piezas de repuesto

METRO SPEZIAL 236



Zum Bestellen nur diese Nummer verwenden!
When ordering please use this number only!

Seul numéro à préciser à la commande!
i Use sólo este número en los pedidos!

Pos. Nr.
Item No.
No de pos.

Pos. Nr.
Item No.
No de pos.

Pos. Nr.
Item No.
No de pos.

Pos. Nr.
Item No.
No de pos.

Pos. Nr.
Item No.
No de pos.

1 3 051 926 201 600
2 9 013 841 101 505
3 3 050 311 704 200
4 9 013 841 102 105
5 3 050 543 109 000
6 3 140 961 400 400
7 3 040 136 101 700
8 9 013 841 400 605
9 3 050 321 801 400
10 3 040 113 400 700
11 9 081 631 300 900
12 3 140 961 401 205
13 3 050 623 207 600
14 3 050 911 305 000
15 3 040 954 202 200
16 3 050 543 100 301
17 3 040 957 102 000
18 3 040 989 113 200
19 3 040 835 301 200
20 3 040 314 303 400
21 3 050 311 305 900
22 9 013 851 100 100
23 3 050 331 100 300
24 9 013 842 400 905
25 3 050 311 106 500
26 3 040 334 105 200
27 3 140 111 101 805
28 3 050 912 600 200
29 3 051 921 307 500
30 3 040 847 203 300
31 3 140 957 100 805
32 9 013 841 100 205
33 3 051 024 103 600
34 3 040 216 501 000
35 3 040 136 101 800
36 3 040 112 401 800
37 9 013 841 101 405
38 3 051 923 608 700
39 3 050 612 403 000
40 9 013 841 102 505
41 9 013 841 101 405
42 3 050 321 801 500
43 3 040 116 206 700
44 3 050 926 100 700
45 3 140 961 401 405

46 9 040 514 200 100
47 3 040 314 303 300
48 3 051 926 216 200
49 3 050 923 300 200
50 9 051 248 800 200
51 3 140 954 101 400
52 3 050 321 800 500
53 3 040 116 200 400
54 9 081 631 300 700
55 9 013 841 100 405
56 3 140 961 401 105
57 9 013 841 102 105
58 9 013 841 100 805
59 3 051 026 603 501
60 3 040 111 109 200
61 3 050 327 800 100
62 3 050 311 804 400
63 3 140 961 401 405
64 9 013 842 400 305
65 3 050 326 300 300
66 3 040 216 700 100
67 3 140 961 401 805
68 3 040 314 404 500
69 9 013 842 401 305
70 3 050 323 300 100
71 3 040 314 303 302
72 3 051 926 400 200
73 3 040 514 200 200
74 3 051 925 700 603
75 3 140 954 100 105
76 3 040 116 800 400
77 3 051 026 402 100
78 9 013 841 100 905
79 3 081 642 500 200
80 3 140 961 401 605
81 9 013 832 100 805
82 3 050 311 801 600
83 9 013 842 400 705
84 3 051 926 216 300
85 3 022 939 106 500
86 3 054 418 307 500
87 3 040 314 303 301
88 3 050 311 307 000
89 3 140 961 401 705
90 3 040 962 402 100

91 3 050 613 201 700
92 9 013 841 401 305
93 3 140 961 400 905
94 3 050 311 306 900
95 3 040 832 301 600
96 3 051 926 611 500
97 3 140 954 201 805
98 3 140 961 401 505
99 3 050 541 203 400
100 9 013 841 101 005
101 3 040 116 204 900
102 3 040 954 400 200
103 9 081 631 301 000
104 3 050 313 301 900
105 3 040 314 801 700
106 3 140 961 400 400
107 3 140 954 102 005
108 3 051 924 600 400
109 3 050 613 200 300
110 3 050 633 200 100
111 3 051 925 604 200
112 9 046 117 400 150
113 3 040 863 200 200
114 3 040 151 200 500
115 3 040 754 200 300
116 3 050 917 200 100
117 2 040 314 200 100
118 9 013 841 100 405
119 3 050 311 307 100
120 3 051 926 216 500
121 9 013 841 400 605
122 3 040 331 400 100
123 9 013 881 100 100
124 9 013 851 100 400
125 3 040 334 403 700
126 3 050 926 100 800
127 3 140 961 401 705
128 3 051 925 604 201
129 3 040 574 600 400
130 9 013 842 401 805
131 9 013 841 101 705
132 3 040 414 600 200
133 3 040 863 200 300
134 3 140 961 400 905
135 3 140 514 400 105

136 3 025 631 200 400
137 3 040 116 113 101
138 3 040 116 113 100
139 3 140 961 401 405
140 3 040 314 404 400
141 9 046 331 100 200
142 9 046 331 100 400
143 9 013 891 100 205
144 3 040 131 301 500
145 9 081 631 300 800
146 3 040 111 109 201
147 3 140 961 400 400
148 3 050 311 307 300
149 3 050 665 200 900
150 3 050 311 100 300
151 3 050 612 703 900
152 3 140 961 401 205
153 3 040 314 300 100
154 3 050 511 100 201
155 3 150 911 301 105
156 3 040 334 403 800
157 9 081 631 300 100
158 3 040 989 113 300
159 9 013 841 100 905
160 3 022 939 305 500
161 3 051 026 104 100
162 3 050 561 100 100
163 9 013 842 400 305
164 3 022 472 301 500
165 9 081 631 304 300
166 9 050 545 500 100
167 9 013 841 100 205
168 3 140 957 100 300
169 9 013 841 101 605
170 3 050 221 102 600
171 9 951 925 700 200
172 3 150 917 200 205
173 3 140 162 300 105
174 9 013 842 300 105
175 3 140 842 100 205
176 9 013 841 100 205
177 3 050 221 102 500
178 9 013 842 401 005
179 3 140 913 200 102
180 9 013 842 100 305

181 3 140 913 300 105
182 3 150 912 500 105
183 3 140 989 400 105
184 3 140 985 100 305
185 3 040 961 401 500
186 3 050 221 201 200
187 9 013 841 102 005
188 3 022 939 105 300
189 3 050 911 302 000
190 3 040 913 100 400
191 3 051 924 223 000
192 3 051 026 100 300
193 3 022 939 301 200
194 9 013 822 100 105
195 9 013 871 100 105
196 3 040 615 100 300
197 9 081 642 500 100
198 3 040 111 700 700
199 3 051 026 100 100
200 9 013 841 200 102
201 3 040 162 400 200
202 3 050 922 100 400
203 3 022 939 304 300
204 3 050 911 100 400
205 3 025 491 907 700
206 9 046 911 800 700
207 3 040 136 500 100
208 9 013 841 101 905
209 3 050 915 200 100
210 3 040 847 301 200
211 9 013 841 101 005
212 3 050 311 704 300
213 3 051 924 105 500
214 3 051 921 305 800
215 9 013 841 500 405
216 3 050 221 103 400
217 9 025 311 101 100
218 3 040 111 501 700
219 3 040 364 300 100
220 3 040 315 100 100
221 3 150 911 300 105
222 9 046 921 100 100
223 9 013 851 100 600
224 9 081 631 300 200
225 3 022 939 106 501
226 9 081 641 400 300

Wichtiger Hinweis:

Bei Bestellung von Ersatzteilen für Metro Spezial-Maschinen ist außer der Teilenummer unbedingt noch die Maschinenklasse in Klammer anzugeben.

Teilenummer / Maschinenklasse

Beispiel: 3 051 926 201 600 (236)

Important note:

When ordering spare parts for Metro Spezial machines please indicate not only the part number but also the machine class in brackets.

Part No. Machine Class

Example: 3 051 926 201 600 (236)

Important:

En cas de commandes pour pièces de rechange pour les machines Metro Spezial, veuillez ajouter entre parenthèses la classe de machine.

Nº de pièce / classe de machine

Exemple: 3 051 926 201 600 (236)

Nota importante:

En los pedidos de piezas de recambio para las máquinas Metro Spezial es absolutamente necesario indicar, además del Nº x de pedido, la clase de máquina entre paréntesis.

Nº de pieza / Clase de máquina

Ejemplo: 3 051 926 201 600 (236)

Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telex: 045753